

Opis kabla INTERFEJS -TRX FT857, FT897, FT817

Wtyk DB9 INTERFEJS	Wtyk TRX	PIN wtyku TRX	Rodzaj wtyku	Numer wg MANUAL
PIN 1	DATA	DATA OUT	MINIDIN6	3
PIN 2	CAT	TXD	MINIDIN8	2
PIN 3	CAT	RXD	MINIDIN8	2
PIN 4	DATA	DATA IN	MINIDIN6	3
PIN 5	MASA	DATA – GND, KEY – GND, CAT – GND		
PIN 6	CAT	+13.8V	MINIDIN8	2
PIN 7	KEY	KEY	MINIJACK	5
PIN 8	DATA	PTT	MINIDIN6	3

NIE MONTUJEMY

- C12, C14, C16
- IC2
- FSK
- PTT2
- D1, D4
- R11, R19, R21
- LED5

ZWORKI

- Z3 ROZWARTA
- Z1 ZWARTA
- Z2 ZWARTA

PRZED Lutowaniem IC4 ZDRAPAĆ DELIKATNIE
BIAŁĄ FARBĘ Z PAD-ÓW SCALAKA NA PŁYTCE PCB